Glossy coated paper 128g

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Índice

1. Introducción 2
2. Descripción de botones
3. Contenido 3
4. Especificaciones técnicas 5
5. Precauciones de seguridad
6. Conexión a PS5 6
7. Conexión a PC 7
8. Conexión a XIN y ANDROID 8
9. Audio: Micrófono y Parlante
10. Función Turbo (Disparo Rápido) 9
11. Función de Programación 10
12. Efectos de Iluminación RGB 11
13. Ajuste de Vibración
14. Calibración de Gatillos y analógicos
15. Carga de la Bateria
16. Compatibilidad y Firmware 12
17. Solución de Problemas Frecuentes

bnd4pworld.com

1.Introducción

El joystick "bandit" es un control inalámbrico DualShock 3 diseñado especialmente para la consola de PlayStation 3. Cuenta con todas las funciones del control original de PS3 y agrega características exclusivas avanzadas.

Este control se conecta a la consola mediante Bluetooth 2.1 con un alcance de más de 10 metros. Incorpora tecnología de detección de movimiento de última generación: un giroscopio de tres ejes y un acelerómetro de tres ejes, formando juntos un sensor de 6 ejes que detecta inclinación, rotación y aceleración en los tres planos del espacio.

2.Descripción de botones

bnd4pworld.com

3.Contenido

- 1 x Control inalámbrico "Bandit"
- 1 x Cable USB Type-C
- 1 x Garantía
- 1 x Manual de usuario

bnd4pworld.com

4.Especificaciones Técnicas

Parámetro	
Protocolo inalámbrico	Bluetooth 3.0
Alcance Bluetooth	Hasta 10 metros
Voltaje de trabajo	Alimentado 3 pilas 1 Audiotecnico 3 pilas (6 pilas en total)
Touchpad	Panel táctil capacitivo dual, presionable
Audio - Salida	Parlante integrado + jack estéreo 3.5mm (TRS)
Audio - Entrada	Micrófono interno integrado + jack 3.5mm (TRS)
Batería	3 pilas AA (1700 mAh cada una)
Tiempo de suspensión	600 horas
Carga	3 pilas AA (1700 mAh) aprox. 12 horas de uso)
Peso	340 gramos
Dimensiones	16.7 x 7.5 x 9.5 cm
Compatibilidad	PS3 (todos los territorios de software), Windows PC, Android OTG
Modos de conexión	Bluetooth / USB cableado

bnd4pworld.com

5. Precauciones de seguridad

- No utilizar cerca de fuentes de calor o fuego abierto.
- No exponer el producto a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas.
- No utilizar en ambientes con mucha humedad ni polvo.
- Evitar golpes o caídas del producto.
- No insertar objetos conductores en el puerto USB.
- No abrir ni intentar reparar el control por cuenta propia.
- Limpiar con un paño suave y seco. No usar limpiadores a base de acetie ni productos con químicos corrosivos.
- No desmontar, reparar ni modificar sin autorización.
- No mirar directamente a los LED: puede causar molestias en los ojos.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.

bnd4pworld.com

6. Conexión a la PlayStation 5

Primera Conexión por Bluetooth
1. Si el control no ha sido conectado previamente a esta consola, utilice un cable USB-C para conectarlo a la PS5 y presione el botón PS/ Home.
2. Una vez conectado, desconecte el cable USB-C. Ya está listo.
3. Una vez conectado por cable, desenchufe el cable.
El indicador parpadeará lentamente.
4. Cuando la barra indicadora permanece encendida de forma constante (azul), la conexión Bluetooth ha sido establecida exitosamente.

NOTA: SI EL CONTROL FUE UTILIZADO ANTERIORMENTE CON OTRA CONSOLA, DEBERÁ REPETIR ESTE PROCESO DE PRIMERA CONEXIÓN.

Reconexión Automática
Una vez emparejado, para volver a conectar el control a la misma consola solo presione el botón Home/PS. El indicador se encenderá automáticamente al reconectarse.

bnd4pworld.com

7. Conexión a PC (Windows)

7.1 Conexión por Cable USB
1. Conecte el control a la PC o PS4 con el cable USB Type-C.
2. Windows instalará los controladores automáticamente.
3. Cuando el indicador se encienda de forma constante, el control está listo.

En modo X-input el control funciona como control de Xbox 360 (compatible con la mayoría de juegos de Windows indicador color verde).
En modo D-input, el control cara el dispositivo de audio predeterminado.

bnd4pworld.com

7.2 Conexión Bluetooth a PC
1. Active el Bluetooth de su computadora.
2. Mantenga presionados los botones Share + Home durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápido.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione 'Dualsense Wireless Controller'.
4. Cuando el indicador se encienda de forma constante, la conexión es exitosa.

NOTA: SOLO ESQUIPOS CON BLUETOOTH SOPORTAN CONEXIÓN INALÁMBRICA.

8. Conexión a Dispositivos iOS y Android

1. Abra la configuración Bluetooth de su teléfono o tablet.
2. Mantenga presionados los botones Share + Home durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee rápido.

3. Seleccione 'Dualsense Wireless Controller' en la lista de dispositivos.
4. Cuando el indicador se encienda de forma constante, la conexión es exitosa.

bnd4pworld.com

9.Audio: Micrófono y Parlante

Su joystick incluye un micrófono interno integrado que funciona de forma idéntica al micrófono del control original de PS3. Puede utilizarse directamente en juegos y aplicaciones sin necesidad de accesorios adicionales.

- **Micrófono interno:** conecte el control a la PS3 y pruebe la función de micrófono desde la configuración de audio de la consola o directamente en juegos.
- **Silenciar micrófono:** presione el botón Mute para silenciar y volver a activar el micrófono.
- **Parlante integrado:** el control cuenta con parlante incorporado funcional.
- **Jack 3.5mm TRRS:** conecte auriculares con micrófono para recibir y transmitir audio simultáneamente.

NOTA: EL MICRÓFONO INTERNO NO FUNCIONA A TRAVES DEL JACK 3.5MM. SON DOS SISTEMAS DE AUDIO INDEPENDIENTES.

bnd4pworld.com

10.Función Turbo (Disparo Rápido)

La función Turbo permite que cualquier botón dispare automáticamente de forma repetida al mantenerlo presionado. Ideal para juegos de acción y shooters.

Botones compatibles con Turbo:
Cuadrado, Círculo, Triangulo, Cruz (X), L1, L2, R1, R2

10.1 Activar / Desactivar Turbo en un Botón
Presione el botón L1 + el botón que desea configurar. Cada vez que presione la combinación, el modo cambia:
- 1ra vez: Turbo activado (el botón dispara rapido mientras lo mantiene presionado)
- 2da vez: Turbo activado (el botón dispara solo automaticamente)
- 3ra vez: Turbo desactivado

10.2 Ajustar la Velocidad de Turbo
- Mantener T + Flecha Arriba: aumenta la velocidad un nivel
- Mantener T + Flecha Abajo: disminuye la velocidad un nivel

bnd4pworld.com

Los tres niveles de velocidad son:
- Nivel 1: 8 disparos por segundo
- Nivel 2: 8 disparos por segundo (velocidad predeterminada)
- Nivel 3: 16 disparos por segundo

NOTA: LA VELOCIDAD DE TURBO SE GUARDA CUANDO SE APAGA EL CONTROL, PERO LA FUNCIÓN TURBO ASIGNADA A CADA BOTÓN NO SE GUARDA AL APAGAR.

10.3 Borrar Todas las Funciones Turbo
Mantenga presionado el botón T durante 3 segundos. El motor vibrará para confirmar que todas las funciones Turbo han sido eliminadas.

Los botones M1 y M2 en la parte trasera del control pueden ser programadas para ejecutar secuencias de botones (macros) con un solo toque. Es posible grabar hasta 16 pulsaciones de botones por macro.

Botones que pueden incluirse en una macro:
Cruz (X), Círculo, Cuadrado, Triangulo, L1, R1, L2, L3, R3, cruceta (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha), joystick izquierdo y derecho.

11.1 Programar una Macro
1. Mantenga presionado el botón SET durante 3 segundos. El indicador parpadeara lentamente y el motor vibrará: esto indica que el control entró en modo de programación.
2. Presione los botones o combinaciones que desea grabar en la secuencia. El control registrara también los tiempos entre pulsaciones.
3. Una vez completada la secuencia, presione M1 o M2 (el botón al que desea asignar la macro). El indicador se encenderá de forma constante y el motor vibrara para confirmar que la programación fue exitosa.

NOTA: SI EN MODO DE PROGRAMACIÓN NO SE PRESIONA NINGÚN BOTÓN DURANTE 10 SEGUNDOS, EL CONTROL MANTENDRÁ LA CONFIGURACIÓN ANTERIOR Y SALDRÁ DEL MODO AUTOMÁTICAMENTE.

bnd4pworld.com

11.2 Usar una Macro Programada
- Mantenga presionado el botón asignado a un solo botón: al presionar ambos simultáneamente se ejecutarán sus funciones.
- Si M1 o M2 están asignados a múltiples botones: al presionar M1 o M2 mientras una macro esta ejecutándose, la macro será interrumpida.

11.3 Restaurar Configuración de Fábrica (Macros)
Mantenga presionado el botón SET durante 5 segundos. El indicador cambiara de parpadeo a luz fija y el motor vibrará: esto confirma que M1 y M2 han sido restaurados a sus valores de fábrica (sin función asignada).

NOTA: DE FÁBRICA, LOS BOTONES M1 Y M2 NO TIENEN NINGUNA FUNCIÓN ASIGNADA. LOS VALORES PROGRAMADOS SE GUARDAN EN LA MEMORIA DEL CONTROL.

bnd4pworld.com

12.Efectos de Iluminación RGB

Su joystick cuenta con 7 modos de color LED RGB en la parte trasera del control. Los diferentes colores también identifican al jugador activo (1P a 4P).

12.1 Cambiar el Efecto de Iluminación
Presione el botón Luz para cicla entre los 5 modos de iluminación disponibles:
- Modo respiración (los 4 LEDs que suben y baja suavemente)
- Modo derecha rápido
- Modo derecha lento
- Modo degradado (transición entre colores)
- Modo color fijo (un solo color con brillo constante)

12.2 Ajuste la Iluminación
Mantenga presionado el botón Luz durante 3 segundos para apagar completamente la iluminación LED.

12.3 Ajustar el Brillo
Mantenga presionado el botón Touch y mueva el joystick derecho hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo. Hay tres niveles disponibles: 100% (máximo) / 75% / 50%.

NOTA: EL EFECTO DE ILUMINACIÓN Y EL NIVEL DE BRILLO SE GUARDAN AUTOMÁTICAMENTE AL APAGAR EL CONTROL.

bnd4pworld.com

13.Ajuste de Vibración

Puede ajustar la intensidad de la vibración (rumble) del control en cualquier momento durante el uso:

- Mantener Turbo + Joystick izquierdo hacia arriba: aumenta la intensidad
- Mantener Turbo + Joystick izquierdo hacia abajo: disminuye la intensidad

Los 4 niveles de intensidad son: 0% • 25% • 50% • 100%

NOTA: LA INTENSIDAD DE VIBRACIÓN SE GUARDA AUTOMÁTICAMENTE CADA VEZ QUE LA AJUSTA.

bnd4pworld.com

14.Calibración de Gatillos y analógicos

Si los gatillos o los joysticks no responden correctamente, puede realizar una calibración manual.

Para recalibrar un control:
1. Con el control apagado, mantenga presionado el botón share+ Options.
2. Mientras mantiene presionado enchufe el cable USB o presione el botón PS/Home para encender.
3. Cuando el indicador parpadee rápidamente, siga los mismos pasos de calibración: presione L2 R2 dos o tres veces, gire los joysticks dos o tres vueltas y mantenga 4 durante 1 segundo para confirmar.

El indicador se encendera de forma constante (cuidado) o parpadeará lentamente (Bluetooth) para confirmar la calibración exitosa.

bnd4pworld.com

15.Carga de la Bateria

- Utilice el cable USB Type-C incluido para cargar el control.
- Puede cargar el control conectándolo a la PS3, a un cargador de pared USB o a una computadora.
- El indicador luminoso muestra el estado de carga durante el proceso.
- Tiempo de uso aproximado con carga completa: 13 horas.
- Tiempo de carga aproximado 2.5 horas

bnd4pworld.com

NOTA: NO USE CARGADORES DE VOLTAJE EXCESIVO. SE RECOMIENDA USAR CARGADORES DE 5V / 1A O SIMILARES.

16.Compatibilidad y Firmware

Su joystick es compatible con todas las versiones de software de la consola PlayStation 3. La consola reconoce este control como un control original y muestra el mensaje 'actualizado' en la configuración.

A diferencia de algunos controles de terceros para PS4, este modelo fue diseñado específicamente para PS3 y no requiere ni es necesario realizar actualizaciones manuales de firmware por parte del usuario.

bnd4pworld.com

17.Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Solución
El control no enciende	Verifique que las baterías tengan carga. Conecte el cable USB y vuelva a intentar.
No se conecta por Bluetooth	Asegúrese de que el Bluetooth de la consola esté activado. Elimine el dispositivo anterior y vuelva a emparejar.
Los botones L2/R2 no responden	Active Turbo (L1 + botón) y verifique si funciona. Si no, el problema persiste, realice la calibración (sección 15).
El micrófono no funciona	Confirme que el micrófono no esté silenciado (botón Mute). Verifique que el jack de 3.5mm esté bien conectado.
La pantalla no se ilumina (PS5)	Active la reflexión completa siguiendo las instrucciones de la sección 12.
El control vibra demasiado	Ajuste la intensidad de vibración a 0% (sección 13) o verifique la configuración de vibración en la consola.
Una luz no cambia de color	Mantenga presionado el botón Luz durante 3 segundos para apagar completamente la iluminación LED. Presione brevemente para cicla modos.
El audio no sale por el control	Verifique que el dispositivo de audio predeterminado (en PS3, configurado en Dispositivos de audio de la consola.

bnd4pworld.com