Seguinos en Instagram **levelup.arg**

— www.levelupworld.com —

LEVEL UP

modelo: Hercules

INSTALACIÓN DE COOLERS
MANUAL DE USUARIO

170.00 mm

120.00 mm

ELEMENTOS A CONECTAR

Adaptador sincrónico de 4 pines (rojo)

X1

Conector de 4 pines

Conector sincrónico de 2 pines

X1

Cooler principal



Cooler auxiliar

Cooler auxiliar

Cooler auxiliar

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Aclaración:

El **Cooler principal** tiene un conector de 4 pines y un conector sincrónico de 2 pines.

El **cooler auxiliar** solo tiene un conector de 4 pines.

A. Conecta el adaptador sincrónico de 4 pines (rojo) al conector de 4 pines de la fuente de alimentación.

B. Conecte cooler principal al otro extremo del adaptador sicrónico de 4 pines (rojo).

C. Conecte el resto de los cooler auxiliares según se muestra en la imagen de abajo.

D. Conecte el conector sincrónico de 2 pines a la interfaz de led del gabinete.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Fuente de alimentación

Conector de 4 pines de la **fuente de alimentación**

Adaptador sincrónico de **4 pines (rojo)**

Conector de 4 pines de **Cooler PRINCIPAL**

Conector de 4 pines de **Cooler AUXILIAR**

Conector de 4 pines de **Cooler AUXILIAR**

Conector de 4 pines de **Cooler AUXILIAR**