

145mm

205mm

COBRA




Alta sensibilidad de movimiento




Características

- Diseño ergonómico para mayor comodidad durante el juego.
- Con conexión de cable de 3 metros para jugar de manera continua.
- Efecto de vibración para generar situaciones más reales.
- Comandos analógicos, ubicados en diagonal para lograr mayor facilidad de juego.
- Disparadores táctiles antideslizantes y ergonómicos.
- Diseño del mango mejorado.
- Fácil acceso al pad direccional.
- Botón central táctil para los juegos que sean compatibles.



Instrucciones

1. Encienda la consola.
2. Conecte el cable USB del control en el puerto USB de la consola.
3. Pulse el botón para utilizar el control.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para elegir su cuenta de usuario.
5. El controlador está listo para usar.



Para PC (Windows)

1. Encienda la PC.
2. Conecte el cable USB desde el controlador al puerto USB de la PC.
3. Los drivers se descargarán automáticamente en su PC. Deberá esperar dos minutos aproximadamente.

4. En el buscador de su PC busque "Establecer dispositivos de juego USB", luego seleccione "Level Up".
5. Para probar cada botón haga click en propiedades.
6. Si está usando algún juego STEAM/CLOUD tendrá que configurar algunos ajustes manualmente.

Cuidado y Mantenimiento

Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar el óptimo rendimiento del producto.

1. No ejerza una presión extrema sobre el producto.

2. No desarme el producto.
3. Coloque el producto lejos de fuentes de calor, como radiadores y calentadores.
4. Manténgalo en un lugar seco y evite el contacto con áreas húmedas o mojadas.