

# **RACE FORCE GT**



Volante con función Force  
Feedback y Pedales metálicos.  
Manual de Instrucciones





# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el Volante RACE FORCE GT de LevelUp, el cual fue especialmente diseñado para PC y consolas PS2 y PS3.

Race Force GT es compatible con la mayoría de los juegos con función force feedback.


Las funciones programables junto con los pedales metálicos y los distintos niveles de sensibilidad de force feedback permiten que los fanáticos de los juegos de conducir disfruten de una experiencia real de manejo!

## Características y Funciones


- Compatible con PC y consolas PS2 y PS3.
- Compatible con la mayoría de los juegos con función Force Feedback. PS2: GT3, GT4; PS3: GT5; PC: NFS y F1 series.
- 9 botones programables: guiño derecho, guiño izquierdo, pedal de aceleración, pedal de freno, palanca de cambios (- / + / R), L3, R3.
- 3 niveles distintos de sensibilidad de giro en el volante.
- 270° de giro en el volante.
- Centro lumínico para controlar la dirección en el volante.
- 8 formas de ingresar movimientos: Adelante, Atrás, Derecha, Izquierda y ángulos de 45° para cada dirección.
- 13 botones de uso originales: X, □, O, Δ, R1, R2, R3, L1, L2, L3, L2(-), R2(+), Δ (R)
- 3 botones de función originales: Start, Select, PROG
- Seis grandes y firmes ventosas.
- Los pedales metálicos junto con los shifters para acelerar y frenar; brindan una experiencia real de manejo.
- Incluye 2 abrazaderas de fijación para la mesa.

## Conociendo su Race Force GT


### • Botones Frontales



### • Panel de Botones



### • Conectores



### • Pedales metálicos



## Funciones

### Programación de botones

- Race Force GT posee 9 botones programables, para asignarles una función: Palanca de cambios -, palanca de cambios +, palanca de cambios R, pedal de aceleración, guiños derecho e izquierdo, L3, R3.
- Las funciones para programar son las que se encuentran en los botones: □, ○, ×, △, L1, L2, R1, and R2

### Para programar un botón

- Presione los botones "SELECT + START" durante 2 segundos hasta que se encienda el indicador lumínico rojo.
- Presione el botón a programar, el indicador lumínico comenzará a parpadear.
- Presione el botón que contiene la función a programar, el indicador lumínico se apagará indicando que la programación ha sido ajustada.

### Para desprogramar un solo botón


- Presione y mantenga los botones "SELECT + START" durante 2 segundos hasta que se encienda el indicador lumínico rojo.
- Presione el botón programado, el indicador lumínico comenzará a parpadear.
- Presione nuevamente el botón programado, el indicador lumínico se apagará indicando que la programación ha sido ajustada.

### Desprogramar todos los botones

- Presionar los botones "SELECT y START" por 4 segundos hasta que el indicador lumínico se apague. Los botones se desprogramaran

### Ajustes de sensibilidad del volante

- 3 niveles de sensibilidad diferentes: Alto (HI), Medio (MID), Bajo (LO)
- Mueva la perilla hasta la posición de nivel deseada.



## Conexion

### Para consola PS2 conexion e instalación

- Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
- Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
- Conecte el cable del volante en el puerto de la consola PS2.
- Encienda la consola PS2 y comience a jugar!.

### Para consola PS3

#### Función Force Feedback: Conexión e instalación

- Deslice el switch a la posición FFB.
- Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
- Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
- Conecte el cable del volante en el puerto USB de la consola PS3.
- Encienda la consola PS3, la consola asignará automáticamente un canal para el volante y comience a jugar!.



#### Función Vibración: Conexión e instalación


- Deslice el switch a la posición VB.
  - Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
  - Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
  - Conecte el cable del volante en el puerto USB de la consola PS3.
  - Encienda la consola PS3, los cuatro indicadores LED comenzarán a parpadear. Seleccione un canal presionando el botón "MODE". El canal seleccionado quedará encendido.
  - Presione el botón "MODE" para ingresar a la interfaz XMB mientras juega. Presione "MODE" nuevamente para salir.
- Para ingresar en los submenú, presione el botón "MODE" dos veces rápidamente.
- Los 4 indicadores lumínicos LED del 1 al 4 representan el canal en uso (LED 1 es el Canal 1). El indicador lumínico LED 1 + LED 4, representan el Canal 5. El indicador lumínico LED 2 + LED 4, representan el Canal 6.

### Configuración para GT5

- Ingrese en: Juego-Opciones-Hardware-Logitech Racing Wheels-Driving Force TM(1). Usted verá la pantalla a continuación:



- Presione “O” para entrar. Seleccione la opción “Shift Down” ay “Shift Up” para activar la palanca de cambios.



**Antes**

**Después**

- Cuando los ajustes se hayan llevado a cabo, seleccione “Manual (MT)” antes de salir de la pantalla. Ingrese nuevamente al juego.

#### Para PC, Conexión e instalación.

- Conecte el cable de los pedales al puerto ubicado en el volante.
- Conecte el adaptador al puerto ubicado en el volante y luego a una toma eléctrica.
- Coloque el cable del volante al puerto USB de la PC.

#### Instalación de Controladores / Drivers

- Cuando termine de conectar el volante, coloque el CD de instalación a la lectora de CD de su PC.
- Haga doble click en el ícono del driver y siga las instrucciones de pantalla para completar la instalación.


- Usted verá la pantalla a continuación:



- Haga Click en “Siguiete” (Next):



- Haga Click en “Finalizar” (Finish) y verá la siguiente pantalla:



- Haga Click en “OK” para confirmar y salir:


- Un icono de acceso directo de “Force Feedback Wheel” se creará en el escritorio de su computadora. Haciendo click en el, usted ingresará en las opciones de Configuración del Volante.



### Configuración del Volante.

- Haga doble click en el ícono del acceso directo de "Force Feedback Wheel" para ingresar a las opciones de Configuración del Volante.


- Usted verá la siguiente interfaz:




- Usted podrá configurar los ejes de giro y los botones en esta pantalla.
- Para ajustar la intensidad de la función Force Feedback, seleccione un nivel, de 1 a 8.

### Desinstalar el controlador / driver.

- Haga doble click en el ícono del driver; usted verá la pantalla a continuación:



- Haga click en "Aceptar" (yes) y verá la pantalla a continuación:



- Haga click en "OK" para confirmar y salir.

## Precauciones

- Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto.
- Evite forzar el force feedback.
- No desarme, modifique, ni intente reparar el producto. En caso de necesitar hacerlo, consulte con el servicio técnico autorizado.
- No almacene en lugares con humedad, calor o suciedad.

*Nota: Para mover el volante y evitar daños, antes de moverlo asegúrese de desprender las ventosas adherentes de la parte inferior.*





 /levelupworld 

 www.levelupworld.com

 contacto@levelupworld.com