

SIDEWINDER

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PARTES DEL DISPOSITIVO

- A Vincha
- B Mecanismo retráctil
- C Orejera
- D Micrófono
- E Control de volumen
- F Conector de 3.5mm
- G Adaptador Y para PC



CONEXIÓN A PS4



Configuración



Dispositivos



Dispositivos de audio



Salida de audio



CONEXIÓN A X-BOX ONE



Configuración



CONSOLA



Dispositivo & sonido




Chat mixer



Reducir los
sonidos un 50%



CONEXIÓN A PC





www.levelupworld.com